

谷草转氨酶（GOT）活性测定试剂盒说明书

微量法 100 管/48 样

注 意：正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义：

GOT（2.6.1.1）广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中，催化可逆转氨基反应，是氨基酸代谢的重要酶。此外，GOT 在心肌细胞中含量最高，临床上一般常作为心肌梗塞和心肌炎的辅助检查。肝脏损害时其血清浓度也可升高。

测定原理：

GOT 催化 α -同戊二酸和天门冬氨酸发生转氨基反应，生成谷氨酸和草酰乙酸，草酰乙酸进一步自行脱羧生成丙酮酸；丙酮酸可与 2,4-二硝基苯肼反应生成 2,4-二硝基苯腙，在碱性条件下显棕红色；测定 505nm 吸光度的变化，即可计算 GOT 酶活力。

需自备的仪器和用品：

可见分光光度计/酶标仪、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、微量石英比色皿/96 孔板、研钵、冰和蒸馏水。

试剂的组成和配制：

提取液：液体 60mL×1 瓶，4℃保存。

试剂一：液体 2.5 mL×1 瓶，4℃保存；

试剂二：液体 2.5 mL×1 瓶，4℃保存；

试剂三：液体 25 mL×1 瓶，4℃保存；

样品测定的准备：

1、细菌、细胞或组织样品的制备：

细菌或培养细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；按照细菌或细胞数量（ 10^4 个）：提取液体积（mL）为 500~1000：1 的比例（建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液），超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 20%或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；8000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

组织：按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液），进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

2、血清（浆）样品：直接检测。

测定操作表：

1、 分光光度计或酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 505nm，蒸馏水调零。

2、 在 EP 管或在 96 孔板中加入下列试剂

试剂名称（ μ L）	测定管	对照管
待测样本	10	
煮沸 10min 的待测样本		10

试剂一	25	
蒸馏水		25
混匀后，37℃（哺乳动物）或 25℃（其它物种）准确反应 20min		
试剂二	25	25
混匀后，37℃（哺乳动物）或 25℃（其它物种）准确反应 20min		
试剂三	240	240

混匀，室温（25℃）放置 10min，505nm 波长处测各管吸光度 A。ΔA=A 测定管-A 对照管。每个测定管需设一个对照管。

计算：

a.用微量石英比色皿测定的计算公式如下

1、标准条件下测定的回归曲线， $y = 0.4768x - 0.0013$ （x 为标准品浓度，umol/mL；y 为 ΔA）。

2、血清（浆）GOT 活力的计算

单位的定义：每 mL 血清（浆）每分钟催化产生 1nmol 丙酮酸定义为一个酶活力单位。

$$\text{GOT (nmol/min/mL)} = (\Delta A + 0.0013) \div 0.4768 \div T \times 10^3 = 104.9 \times (\Delta A + 0.0013)$$

3、细胞、细菌和组织中 GOT 活力的计算

（1）按样本蛋白浓度计算：

单位的定义：每 mg 组织蛋白每分钟催化产生 1 nmol 丙酮酸定义为一个酶活力单位。

$$\text{GOT (nmol/min/mg prot)} = [(\Delta A + 0.0013) \div 0.4768 \times V1] \div (V1 \times Cpr) \div T \times 10^3 = 104.9 \times (\Delta A + 0.0013) \div Cpr$$

需要另外测定，建议使用本公司 BCA 蛋白质含量测定试剂盒。

（2）按样本鲜重计算：

单位的定义：每 g 组织每分钟催化产生 1nmol 丙酮酸定义为一个酶活力单位。

$$\text{GOT (nmol/min/g 鲜重)} = [(\Delta A + 0.0013) \div 0.4768 \times V1] \div (W \times V1 \div V2) \div T \times 10^3 = 104.9 \times (\Delta A + 0.0013) \div W$$

（3）按细菌或细胞密度计算：

单位的定义：每 1 万个细菌或细胞每分钟催化产生 1nmol 丙酮酸定义为一个酶活力单位。

$$\text{GOT (nmol/min/10}^4 \text{ cell)} = [(\Delta A + 0.0013) \div 0.4768 \times V1] \div (500 \times V1 \div V2) \div T \times 10^3 = 0.21 \times (\Delta A + 0.0013)$$

V1：加入反应体系中样本体积，0.01mL；V2：加入提取液体积，1 mL；T：反应时间，20min；Cpr：蛋白质浓度，mg/mL；W：样本质量，g；500：细胞或细菌总数，500 万；10³：1umol/mL=10³ nmol/mL。

b.使用 96 孔板测定的计算公式如下：

1、标准条件下测定的回归曲线， $y = 0.2384x - 0.0013$ （x 为标准品浓度，umol/mL；y 为 ΔA）。

2、血清（浆）GOT 活力的计算

单位的定义：每 mL 血清（浆）每分钟催化产生 1nmol 丙酮酸定义为一个酶活力单位。

$$\text{GOT (nmol/min/mL)} = (\Delta A + 0.0013) \div 0.2384 \div T \times 10^3 = 209.7 \times (\Delta A + 0.0013)$$

3、细胞、细菌和组织中 GOT 活力的计算

（1）按样本蛋白浓度计算：

单位的定义：每 mg 组织蛋白每分钟催化产生 1 nmol 丙酮酸定义为一个酶活力单位。

$$\text{GOT (nmol/min/mg prot)} = [(\Delta A + 0.0013) \div 0.2384 \times V1] \div (V1 \times Cpr) \div T \times 10^3 = 209.7 \times (\Delta A + 0.0013) \div Cpr$$

需要另外测定，建议使用本公司 BCA 蛋白质含量测定试剂盒。

（2）按样本鲜重计算：

单位的定义：每 g 组织每分钟催化产生 1nmol 丙酮酸定义为一个酶活力单位。

$$\text{GOT (nmol/min/g 鲜重)} = [(\Delta A + 0.0013) \div 0.2384 \times V1] \div (W \times V1 \div V2) \div T \times 10^3 = 209.7 \times (\Delta A + 0.0013) \div W$$

（3）按细菌或细胞密度计算：

单位的定义：每 1 万个细菌或细胞每分钟催化产生 1nmol 丙酮酸定义为一个酶活力单位。

$$\text{GOT (nmol/min/10}^4 \text{ cell)} = [(\Delta A + 0.0013) \div 0.2384 \times V1] \div (500 \times V1 \div V2) \div T \times 10^3 = 0.419 \times (\Delta A + 0.0013)$$

V1：加入反应体系中样本体积，0.01mL；V2：加入提取液体积，1 mL；T：反应时间，20 min；Cpr：蛋白质浓度，mg/mL；W：样本质量，g；500：细胞或细菌总数，500 万； 10^3 ：1umol/mL= 10^3 nmol/mL。

1、标准曲线线性范围为：0.01 umol/mL -2 umol/mL。

2、 ΔA 线性范围为：0.01 -1。