

亚硝酸还原酶（Nitrite reductase, NiR）试剂盒说明书

分光光度法 50 管/24 样

注 意： 正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

测定意义：

硝酸还原酶（NiR）是一类能催化亚硝酸盐还原的酶，广泛存在于微生物及植物体内，是自然界氮循环过程中的关键酶，可以将亚硝酸盐降解为 NO 或 NH₃，从而减少环境中亚硝态氮的积累，降低因亚硝酸盐累积而造成的对生物体的毒害作用。

测定原理：

亚硝酸还原酶可将 NO₂⁻还原为 NO，使样品中参与重氮化反应生成紫红色化合物的 NO₂⁻减少，即 540nm 处吸光值的变化可反应亚硝酸还原酶的活性。

需自备的仪器和用品：

天平、研钵、可见分光光度计、水浴锅、低温离心机、1mL 玻璃比色皿。

试剂的组成和配制：

提取液：液体 80mL×1 瓶，4℃保存。

试剂一：液体 10mL×1 瓶，4℃保存。

试剂二：粉剂×1 瓶，4℃保存。临用前加 12mL 蒸馏水溶解。

试剂三：液体 12mL×1 瓶，4℃保存。（如出现沉淀可以 70-80℃加热溶解）

试剂四：液体 25mL×1 瓶，4℃避光保存。（如出现沉淀可以 70-80℃加热溶解）

试剂五：液体 25mL×1 瓶，4℃避光保存。

工作液：临用前根据用量将试剂四和试剂五以 1:1 的比例混合。

酶液提取：

1. 组织：按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液），进行冰浴匀浆。10000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。
2. 细菌、真菌：按照细胞数量（10⁴个）：提取液体积（mL）为 500~1000：1 的比例（建议 500 万细胞加入 1mL 提取液），冰浴超声波破碎细胞（功率 300w，超声 3 秒，间隔 7 秒，总时间 3min）；然后 10000g，4℃离心 10min，取上清置于冰上待测。

测定操作表：

	空白管	对照管	测定管
样本（μL）		100	100
蒸馏水（μL）	100	200	
试剂一（μL）	200		200
试剂二（μL）	200	200	200
混匀后，25℃反应 1h			
试剂三（μL）	200	200	200

充分震荡 30S			
上清液 (μL)	350	350	350
工作液 (μL)	700	700	700
充分混匀，蒸馏水调零，静置 3min 后测定 540nm 处吸光值，分别记为 A 空白管、A 对照管、A 测定管。空白管只要做一管，每个测定管需设一个对照管。			

计算公式：

标准曲线： $y = 1.3594x + 0.0072$ ， $R^2 = 0.9997$ ； x 为标准品浓度 (μmol/mL)， y 为吸光值 (A 标准管-A 空白管)。

1. 按照蛋白含量计算

酶活单位定义：每毫克组织蛋白每小时还原 1μmol NO₂⁻ 的量为一个酶活力单位。

$NiR (\mu\text{mol/h /mg prot}) = [A \text{ 空白管} - (A \text{ 测定管} - A \text{ 对照管}) - 0.0072] \div 1.3594 \times V \text{ 标} \div (V \text{ 样} \times Cpr) \div T = 1.47 \times (A \text{ 空白管} - A \text{ 测定管} + A \text{ 对照管} - 0.0072) \div Cpr$

2. 按照样本质量计算

酶活单位定义：每克组织每小时还原 1μmol NO₂⁻ 的量为一个酶活力单位。

$NiR (\mu\text{mol/h/g 鲜重}) = [A \text{ 空白管} - (A \text{ 测定管} - A \text{ 对照管}) - 0.0072] \div 1.3594 \times V \text{ 标} \div (W \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \div T = 1.47 \times (A \text{ 空白管} - A \text{ 测定管} + A \text{ 对照管} - 0.0072) \div W$

3. 按照细胞数量计算

酶活单位定义：每 10⁴ 个细胞每小时还原 1μmol NO₂⁻ 的量为一个酶活力单位。

$NiR (\mu\text{mol/h /} 10^4 \text{ cell}) = [A \text{ 空白管} - (A \text{ 测定管} - A \text{ 对照管}) - 0.0072] \div 1.3594 \times V \text{ 标} \div (\text{细胞数量} \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \div T = 1.47 \times (A \text{ 空白管} - A \text{ 测定管} + A \text{ 对照管} - 0.0072) \div \text{细胞数量}$

V 标：标准液体积，0.2mL； V 样：体系中加入样本体积，0.1mL； V 样总：加入提取液体积，1mL； T：反应时间，1h； Cpr：样本蛋白含量； W：样本质量，g

注意事项：

1. 配制好的工作液 3 天内使用完。
2. 若吸光值超过 3，将上清液进行适当的稀释后再加入工作液显色，并在计算公式中乘以稀释倍数。
3. 严格控制显色时间，否则会对结果有影响。
4. 标准曲线线性范围为 0.03μmol/mL-1.5μmol/mL。
5. A 空白管- (A 测定管-A 对照管) 线性范围为 0.02-3。